

Stap 1

Boor acht gaatjes van 5 mm in de zijkant van de bovenkant van de sloop-houten planken. Boor het gaatje door de gehele plank. Deze gaten zijn bedoeld om straks met de schroeven de lijst in elkaar te zetten.

Verzink daarna de gaten met een boortje van 1 cm, boor ongeveer 1 cm diep. Dit doe je zodat de schroeven straks in de lijst verzinken.

Stap 2

Lijm de lijst in elkaar met konstruktie-bruislijm.

Stap 3

Schroef de lijst in elkaar met de acht schroeven van 5x120 mm.



Wrijf de verf met een doek op het tafelblad

Stap 4

Om het tafelblad qua sfeer aan te laten sluiten bij het gevoel van de sloop-houten lijst, verf je het niet keurig wit. Met witte verf en een oude doek geef je het tafelblad, boven- en onderkant, een mooie whitewash-look. Ook het latje van 1,8x1,8x62,5 cm geef je een whitewash-look. Hoe? Gewoon wat verf op de doek of op het hout smeren en met ronde bewegingen uitwrijven.

Stap 5

Schroef het latje van 1,8x62,5 cm waterpas op de wand op een hoogte van 82,5 cm (bovenkant latje). Boor het latje en de wand eerst voor met een boortje van 5 mm. Gebruik 3 schroeven van 5x50 mm. Bevestig je het latje in een stenen muur, gebruik dan 3 pluggen van 6 mm.

Stap 6

Bevestig 2 scharnieren 34x60 mm aan de kopse kant van het tafelblad. Gebruik hiervoor schroeven van 3x30 mm.

